

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 5,45-мм АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА АК74, АКС74 И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ КАЛАШНИКОВА РПК74, РПКС74



# ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 5,45-мм АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА АК74, АКС74 И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ КАЛАШНИКОВА РПК74, РПКС74

Ордена Трудового Красного Знамени ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР МОСКВА 1982

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящая Инструкция предназначена для технического обслуживания и устранения неисправностей (текущего ремонта) 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (6П20); 5,45-мм автомата Калашникова со складывающимся прикладом АКС74 (6П21); 5,45-мм автомата Калашникова с ночным прицелом АК74Н (6П20Н); 5,45-мм автомата Калашникова со складывающимся прикладом с ночным прицелом АКС74Н (6П21Н); 5,45-мм ручного пулемета Калашникова РПК74 (6П18); 5,45-мм ручного пулемета Калашникова со складывающимся прикладом РПКС74 (6П19); 5,45-мм ручного пулемета Калашникова с ночным прицелом РПК74Н (6П18Н); 5,45-мм ручного пулемета Калашникова со складывающимся прикладом с ночным прицелом РПКС74Н (6П19Н) в воинских частях, соединениях и объединениях в мирное и военное время.

2. Техническое обслуживание автоматов и ручных пулеметов изложено в разд. 3—8 настоящей Инструкции. При техническом обслуживании автоматов и ручных пулеметов кроме положений, изложенных в разд. 3—8 настоящей Инструкции, следует руководствоваться указаниями действующего Руководства по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения.

3. Устранение неисправностей (текущий ремонт) автоматов и ручных пулеметов изложено в разд. 9—22 настоящей Инструкции и в приложениях к ней.

4. В настоящей Инструкции как основной вариант рассматривается техническое обслуживание и текущий ремонт 5,45-мм автомата Калашникова АК74 (6П20).

Автоматы АКС74 (6П21) отличаются от автомата АК74 нали-

чием металлического складывающегося приклада.

Ручные пулеметы Калашникова РПК74 (6П18) и РПКС74 (6П19) отличаются от автомата АК74 наличием удлиненного ствола, подвижного целика прицельной планки, сошек и магазина емкостью 45 патронов.

Ручной пулемет РПКС74 (6П19) отличается от ручного пуле-

мета РПК74 наличием складывающегося приклада.

Автоматы АК74Н (6П20Н), АКС74Н (6П21Н) и ручные пулеметы РПК74Н (6П18Н), РПКС74Н (6П19Н) отличаются от обычных автоматов и ручных пулеметов наличием на ствольных коробках планки для крепления специальных ночных прицелов.

5. Наименование частей автоматов и ручных пулеметов в Инструкции дано в соответствии с чертежами основного производства.

Па рис. 1—72 показаны помера деталей и сборочных единиц автоматов и ручных пулеметов в соответствии с рис. 2, 4, 7, 13, 17, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 50, 55, 57, 58, 124, 125, на которых после наименования деталей и сборочных единиц даны их обозначения по чертежам основного производства.

# 2. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При техническом обслуживании и текущем ремонте автоматов и ручных пулеметов выполнять правила по технике безопасности, изложенные в Общем руководстве по среднему ремонту ракетного, радиотехнического и артиллерийского вооружения, ч. 1 и 3 (далее именуется Общее руководство, ч. 1 и 3).

Кроме того:

1. Автоматы и ручные пулеметы, поступающие в ремонтный орган, не должны иметь накидных прицельных приспособлений.

2. Магазины должны быть разряжены.

3. Хранить или приносить в ремонтный орган боевые или холостые патроны, а также пользоваться ими взамен учебных патронов запрещается.

- 4. Все имеющиеся в ремонтном органе учебные патроны регулярно проверять на отсутствие среди них боевых и холостых патронов, в том числе и патронов, давших осечку, а также гильз с ненаколотыми капсюлями.
- 5. В ремонтном органе запрещается производить охолощение боевых и холостых патронов, капсюлей и специальных пуль.
- 6. При обращении с оружием в ремонтном органе нельзя направлять ствол оружия в сторону людей, даже если оно не заряжено.
- 7. При проверке взаимодействия частей оружия учебными патронами ствол должен быть направлен под некоторым углом вверх.
- 8. В ремонтном органе снаряжение магазинов учебными патронами разрешается производить только тому лицу, которое будет производить проверку оружия этими патронами.
- 9. При снаряжении магазинов патронами соблюдать меры предосторожности, исключающие повреждение капсюля или падение патронов.
- 10. При испытании отремонтированного оружия боевыми патронами в тире или на стрельбище необходимо полностью выполнять все правила, установленные для данного тира (стрельбища).
- 11. Если при испытании стрельбой необходимо произвести осмотр оружия или какие-либо ремонтные работы, то оружие во всех случаях должно быть разряжено и проверено на разряженность.

12. При стрельбе из оружия запрещается прекращать стрельбу путем воздействия рукой на рукоятку затворной рамы.

13. По окончании стрельбы оружие должно быть разряжено, оставшиеся неизрасходованные патроны, патроны, давшие осечку, и стреляные гильзы должны быть сданы на склад.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТОВ И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ

#### 3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 3.1. Автоматы и ручные пулеметы в целях поддержания их в боеспособном состоянии, предупреждения задержек и своевременного обнаружения и устранения выявленных неисправностей подвергаются техническому обслуживанию.
- 3.2. Техническое обслуживание автоматов и ручных пулеметов включает:
  - контрольный осмотр;
  - текущее обслуживание:
  - техническое обслуживание № 1:
  - техническое обслуживание № 2:
  - сезонное обслуживание.
- 3.3. Техническое обслуживание оптических и ночных прицелов, закрепленных (установленных на автоматах и ручных пулеметах) за оружием, проводится в сроки и объеме, указанные в эксплуатационной документации на эти прицелы.

## 4. КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР АВТОМАТОВ И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ

4.1. Контрольный осмотр автоматов и ручных пулеметов производится должностными лицами в сроки, установленные Уставом внутренней службы, а также перед стрельбой, заступлением

в наряд и перед выполнением боевой задачи.

- 4.2. Солдаты и сержанты, за которыми закреплены автоматы и ручные пулеметы, осматривают оружие ежедневно и, кроме того, перед заступлением в наряд; перед выходом на занятия; во время чистки; в боевой обстановке - периодически в течение суток и перед выполнением боевой задачи.
- 4.3. Порядок и объем осмотра оружия изложены в Руководстве по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручному пулемету Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н). В дальнейшем оно будет именоваться Руководством.

4.4. Выявленные при осмотре недостатки должны устраняться

немедленно в подразделении. Если устранить недостаток (неисправность) в подразделении невозможно, отправить оружие в ремонтный орган.

## 5. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТОВ и ручных пулеметов

- 5.1. Текущее обслуживание оружия производится:
- после занятий в поле без стрельбы;
- после несения караульной службы;
- при подготовке к стрельбе;
- после стрельбы боевыми и (или) холостыми патронами;
- в боевой обстановке и на длительных учениях в период затишья боя и во время перерывов учений;
- если оружие не применялось и хранится в пирамиде не реже одного раза в 7 дней, а в условиях жаркого и сухого климата — через 2—4 дня.

5.2. Текущее обслуживание оружия производится личным

составом подразделений в специально отведенных местах.

5.3. При текущем обслуживании производятся контрольный осмотр, чистка и смазка оружия с неполной разборкой, как указано в Руководстве на образец.

5.4. Контроль за текущим обслуживанием осуществляют офи-

церы подразделения.

# 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №1 АВТОМАТОВ И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ

- 6.1. Техническое обслуживание № 1 оружия производится не реже одного раза в год, а также:
  - после длительных учений и боевой стрельбы;
- после длительного пребывания под дождем, в воде или в снегу;
  - после сильного загрязнения;
  - при постановке оружия на кратковременное хранение.
- 6.2. Техническое обслуживание № 1 оружия производится личным составом подразделений в специально отведенных местах с привлечением в необходимых случаях специалиста ремонтного органа.

6.3. При техническом обслуживании № 1 производятся контрольный осмотр и работы, предусмотренные текущим обслуживанием; при необходимости отдельные механизмы и части разбира-

ются в объеме полной разборки.

В ходе обслуживания специалист ремонтного органа осматривает и проверяет оружие с применением войсковых калибров, а также устраняет выявленные неисправности, не требующие направления оружия в ремонтный орган.

При необходимости производится проверка боя оружия.

6.4. Организацию технического обслуживания, руководство и контроль за техническим обслуживанием № 1 осуществляет командир роты (батареи), он же производит контрольный осмотр оружия после технического обслуживания.

# 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 2 АВТОМАТОВ И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ

7.1. Техническое обслуживание № 2 производится в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации оружия не реже одного раза в 4 года.

Техническое обслуживание № 2 рекомендуется совмещать с

очередным плановым техническим обслуживанием № 1.

7.2. Техническое обслуживание № 2 оружия производится специалистами ремонтного органа с привлечением личного состава подразделения в специально отведенных местах. При этом производится полная разборка оружия согласно Руководству на образец.

7.3. При техническом обслуживании № 2 производятся работы, выполняемые при техническом обслуживании № 1, и проверка оружия специалистом ремонтного органа в объеме перечня основных проверок технического состояния (приложение 12).

7.4. Техническое обслуживание № 2 оружия подразделения производится по плану воинской части (службы РАВ). Организует техническое обслуживание № 2 и руководит им командир роты (батареи), он же производит осмотр оружия после технического обслуживания, как указано в Руководстве на образец.

О проведенном техническом обслуживании № 2 ручного пулемета командир роты (батареи) производит запись в формуляре.

# 8. СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТОВ И РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ

- 8.1. Сезонное обслуживание оружия производится в районах дислокации войск, в которых предусмотрен переход с летней смазки на зимнюю и с зимней на летнюю.
- 8.2. Сезонное обслуживание совмещают с очередным плановым техническим обслуживанием № 1 или 2.
- 8.3. При сезонном обслуживании выполняются все работы, предусмотренные техническим обслуживанием № 1, и, кроме того:
- производится полная разборка оружия согласно Руководству;
- после полной разборки металлические части оружия промываются в жидкой ружейной смазке и протираются ветошью насухо;
- смазываются части оружия смазкой, предусмотренной для предстоящего сезона эксплуатации;

— у оружия с ночными прицелами промываются аккумуляторные батареи, заливаются новым электролитом и производится контрольный разрядно-зарядный цикл.

8.4. Сезонное обслуживание оружия производится его владель-

цами в подразделении в специально отведенных местах.

Обслуживание аккумуляторных батарей производится в ремонтном органе части.

8.5. Сезонное обслуживание оружия подразделения произво-

дится по плану воинской части.

Организует сезонное обслуживание и руководит им командир роты (батареи), он же производит осмотр оружия после обслуживания, как указано в Руководстве на образец.

#### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

#### 9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

9.1. Ремонт автоматов и ручных пулеметов согласно указаниям настоящей Инструкции и Общего руководства, ч. 1 и 3, производить в ремонтных органах частей, соединений и объединений как в мирное, так и в военное время.

9.2. В разд. 10—15, 19 и 20 показан ремонт основных частей автоматов АК74, особенности ремонта приклада автомата АКС74 даны в разд. 16, особенности ремонта ручных пулеметов — в

разд. 17 и 18.

9.3. При отсутствии особых указаний в настоящей Инструкции выявление причин неисправностей и их устранение производить согласно указаниям Общего руководства, ч. 1 и 3.

9.4. Разборку, сборку автоматов и ручных пулеметов и провер-

ку их боя производить согласно Руководству на образец.

9.5. В разд. 23 даны указания по испытанию отремонтированных автоматов и ручных пулеметов, а в разд. 22 указаны особен-

ности их ремонта в военное время.

9.6. По настоящей Инструкции производится текущий ремонт автоматов и ручных пулеметов со специальными ночными прицелами, при этом текущий ремонт прицелов производится по соответствующей документации на текущий ремонт этих прицелов. Выверку прицельных приспособлений таких автоматов и ручных пулеметов производить по эксплуатационной документации на эти прицелы.

9.7. Перечень войсковых калибров дан в приложении 1, а пе-

речень приспособлений — в приложении 2.

9.8. При отсутствии запасных частей они могут быть изготовлены ремонтным органом по рисункам, помещенным в приложении 11, в этом приложении помещены рисунки для изготовления деталей, замена которых не предусмотрена настоящей Инструкцией, но может быть выполнена ремонтным органом.

9.9. Изготовление пружин производить только в военное время

согласно указаниям Общего руководства, ч. 1.

9.10. При изготовлении деталей по рисункам, помещенным в приложении 11, острые кромки углов и ребер притупить до радиуса 0,3 мм. Марки углеродистых сталей указаны на рисунках по ГОСТ 1050—74, ГОСТ 380—71, а легированных— по ГОСТ 4543—71.

9.11. Типы электродов для электродуговой сварки и наплавки даны по ГОСТ 9467—75 и ГОСТ 10051—75.

9.12. Вновь изготовленные детали и детали, осветленные инструментом в процессе ремонта, вместо фосфатирования разрешается окрашивать (подкрашивать) согласно указаниям Общего руководства, ч. 1.

9.13. Восстановление изношенных защитных покрытий на металлических деталях производить согласно указаниям Общего ру-

ководства, ч. 1.

9.14. Если номера на затворе, затворной раме, крышке, газовой трубке, деталях ударно-спускового механизма не соответствуют номеру оружия, нанесенному на ствольной коробке, осторожно зачеканить (забить) несоответствующие номера и нанести номер оружия рядом с забитым номером. Во всех случаях разрешается наносить номера электрографом.

9.15. Порядок замены частей автоматов и ручных пулеметов дан в разд. 10—20 и приложениях 4—8 настоящей Инструкции.

9.16. В настоящей Инструкции рассматривается ремонт автоматов и ручных пулеметов с использованием запасных частей из индивидуального и группового комплектов ЗИП, а также деталей, изготовленных в ремонтном органе, а в военное время — от раскомплектации списываемых (негодных) автоматов и ручных пулеметов.

# 10. РЕМОНТ ПРИЦЕЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

10.1. Қачка мушки *31* (рис. 124 и 125). - См. Общее руководство, ч. 3.

При качке заменить мушку; ввинчивание или вывинчивание замененной мушки от усилия пальцев руки не допускается.

10.2. Ослабление посадки основания 32 мушки в отверстии колодки 30 мушки.

См. Общее руководство, ч. 3.

При перемещении основания мушки заменить его.




Рис. 1. Обработка отверстий в колодке мушки

При износе отверстия в колодке мушки развернуть его по рис. 1 и поставить категорийное основание мушки (рис. 75 и 93).

10.3. Забоины на вершине мушки 31 (рис. 124), гривке и в прорези прицельной планки 1 (рис. 2) или целика 5.

См. Общее руководство, ч. 3.

10.4. Изгиб мушки 31 (рис. 124), прицельной планки 1 (рис. 2).

См. Общее руководство, ч. 3.

10.5. Наличие нескольких рисок на основании 32 (рис. 124) мушки и колодке 30 мушки.

См. Общее руководство, ч. 3.

При наличии двух рисок на основании мушки допускается развернуть основание мушки в колодке мушки на 180°; при этом поверхность с рисками будет закрыта стенкой основания мушки.




Рис. 2. Прицельная планка в сборе 6П1.С6 2 к автомату и прицельная планка в сборе 6П2.С6 2 к пулемету:

I— прицельная планка 6П1.2-1 и 6П2.2-1; 2— хомутик прицельной планки 56-A-212.2-2; 3— защелка хомутика 56-A-212.2-3; 4— пружина защелки хомутика 56-A-212.2-4; 5— целик 6П2.2-5; 6— гайка 6П2.2-9; 7— штифт 6П2.2-10; 8— винт 6П2.2-5; 9— пружина фиксатора прицела 6П2.2-8; 10— фиксатор 6П2.2-6

10.6. Боковая качка прицельной планки 15 (рис. 124).

См. Общее руководство, ч. 3.

Невозвратимая боковая качка прицельной планки (считая по

гривке) допускается до 0,3 мм.

При недопустимой качке раздать передний конец прицельной планки, после этого проверить прямизну прицельной планки или обжать проушины прицельной колодки.

При заеданиях переднего конца прицельной планки в проушинах прицельной колодки зачистить боковые плоскости переднего


конца прицельной планки.

Если указанным способом устранить боковую качку невозможно, заменить прицельную планку.

10.7. Неэнергично действует прицельная планка 15 (рис. 124).

См. Общее руководство, ч. 3.

Прицельную планку приподнять на 25...30 мм, считая по гривке, и отпустить. Планка должна энергично вернуться в исходное положение. При этом хомутик прицельной планки должен быть установлен на деление 4.



**Рис.** 3. Постановка штифта в прицельную планку пулемета: 6 - гайка; 7 - штифт; 8 - винт

10.8. Туго передвигается хомутик 2 (рис. 2) по прицельной планке 1.

См. Общее руководство, ч. 3.

10.9. Хомутик 2 (рис. 2) не удерживается на делениях прицельной планки 1.

См. Общее руководство, ч. 3.

10.10. Продольное перемещение целика 5 у пулемета.

При надавливании на целик сбоку пальцем перемещение це-

лика вдоль винта 8 допускается до 0,2 мм.

При продольном перемещении более 0,2 мм довинтить гайку 6 до устранения продольного перемещения винта на угол не менее 45°, просверлить отверстие в винте через отверстие в гайке диаметром 1,5<sup>+0,12</sup> мм и закрепить ее штифтом, как указано на рис. 3. При невозможности довернуть гайку на угол 45° поставить стальное прокладочное кольцо между фланцем гайки и приливом для целика прицельной планки.

При износе резьбы винта или целика заменить винт или целик, для чего отделить прицельную планку, выбить штифт 7, свинтить гайку, отделить винт с целиком, фиксатором 10 и пружиной 9 от прицельной планки, свинтить целик и отделить фиксатор с пружиной. Заменить изношенные детали, собрать все детали на винте, закрепить их в прицельной планке гайкой и штифтом, конец раскернить в двух точках.

При постановке нового винта отверстие диаметром  $1,5^{+0,12}$  мм для штифта в винте сверлить через отверстие в гайке винта по рис. 3.

10.11. Целик 5 пулемета туго перемещается в прицельной планке 1.

См. Общее руководство, ч. 3.

10.12. Фиксатор 10 с винтом 8 целика 5 свободно вращается. Фиксатор с винтом должен вращаться пальцами руки с заметным сопротивлением.

При свободном вращении заменить пружину 9 фиксатора при-

цела.

10.13. Оптический прицел затруднительно присоединяется к оружию и отделяется от него.

См. Общее руководство, ч. 3.

10.14. Качка оптического прицела.

См. Общее руководство, ч. 3.

#### 11. РЕМОНТ СТВОЛА

(рис. 124 и 125)

11.1. Износ канала ствола по полям, скругление или скрошенность углов полей нарезов.

См. Общее руководство, ч. 3.

11.2. Сколы хрома в патроннике или в канале ствола,

См. Общее руководство, ч. 3.

11.3. Изгиб ствола.

См. Общее руководство, ч. 3.

11.4. Вмятины на стволе.

См. Общее руководство, ч. 3.

11.5. Раздутие ствола.

См. Общее руководство, ч. 3.

При раздутиях ствола с выпуклостью металла на наружной поверхности отправить оружие в капитальный ремонт.

11.6. Трещины в стволе, газовой камере 24, прицельной колодке 17 или колодке 30 мушки.

См. Общее руководство, ч. 3.

11.7. Качка на стволе газовой камеры 24, прицельной колодки 17 или колодки 30 мушки.

См. Общее руководство, ч. 3.

11.8. Фиксатор 33 не удерживает дульный тормоз 34 автомата или пламегаситель 34 пулемета от свинчивания со ствола.

См. Общее руководство, ч. 3.

## 12. РЕМОНТ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ

(рис. 124 и 125)

12.1. Качка ствола, сухаря, вкладыша ствола или колодки приклада.

См. Общее руководство, ч. 3.

При качке деталей отправить оружие в капитальный ремонт. 12.2. Качка приклада,

См. Общее руководство, ч. 3, а также п. 15.7. настоящей Инструкции.

12.3. Качка спусковой скобы.

Качка спусковой скобы в соединении со ствольной коробкой не допускается, выжимание масла вокруг заклепок допуска-

При качке разобрать ударно-спусковой механизм и отделить переводчик от ствольной коробки. Подтянуть ослабленные заклепки, поставить переводчик и собрать ударно-спусковой меха-

После устранения качки спусковой скобы проверить удержание переводчика на ограничителе (п. 14.3), постановку и расцепление взвода автоспуска курка с шепталом автоспуска (п. 14.2 и 14.8.1).

12.4. Затруднительное отделение и присоединение крышки 14

ствольной коробки.

При нажатии пальцем руки на выступ пятки направляющей I (рис. 4) возвратной пружины она должна свободно перемещаться по пазу ствольной коробки и не препятствовать отделению крышки ствольной коробки.

Присоединение крышки должно производиться нажимом руки

на заднюю часть крышки вперед и вниз.

При затруднительном отделении или присоединении крышки ствольной коробки выправить ее на оправке (приложение 2), приподнятый металл у краев забоин зачистить напильником заподлицо.

Погнутые детали возвратного механизма выправить.

12.5. Выпадание крышки 14 (рис. 124 и 125) ствольной коробки. Крышка ствольной коробки не должна отделяться от ствольной коробки без нажатия на выступ пятки направляющей 1 (рис. 4) возвратной пружины.

При выпадании крышки ствольной коробки заменить негодные возвратную пружину 3, направляющую 1 возвратной пружины и

стержень 2.

Отломанные направляющие выступы пятки направляющей 1 возвратной пружины опилить на 1 ... 1,5 мм, наплавить их электродом Э50-3,0 и обработать по рис. 5.

12.6. Трещины на крышке 14 ствольной коробки.


При наличии трещины просверлить в конце ее отверстие диаметром 1,5 ... 2 мм и допустить к эксплуатации крышку ствольной коробки без заварки.

При невозможности устранить неисправность указанным способом заменить крышку ствольной коробки по приложе-

При наличии трещин у окна для пятки направляющей возвратной пружины поставить накладку толщиной 0,7 мм с наружной стороны крышки на четыре заклепки по рис. 6.


12.7. Чека 18 ствольной накладки не удерживается в закрытом

положении.



**Рис. 4.** Возвратный механизм  $6\Pi20.C64$  к автомату и возвратный механизм  $6\Pi18.C64$  к пулемету:

I — направляющая возвратной пружины 6П20.C6 4-1 и 6П18.C6 4-1; 2 — стержень 6П1.4-5 и 6П18.4-5; 3 — возвратная пружина 6П1.4-3 и 6П18.4-3; 4 — муфта 6П1.4-4 и 6П18.4-4



**Рис. 5.** Обработка выступов пятки направляющей возвратной пружины после наплавки




Рис. 6. Постановка накладки на крышку ствольной коробки

Чека ствольной накладки должна надежно удерживаться в выемке прицельной колодки 17, поворачиваться усилием руки или с помощью пенала; самоповорачивание при стрельбе не допускается.




Рис. 7. Постановка чеки ствольной накладки: 1— стержень чеки 6П1.1-36; 2— перо чеки 56-А.212.1-22; 17— прицельная колодка в сборе; 18— чека ствольной накладки в сборе

При изгибе пера чеки поставить перо чеки вертикально вверх и отогнуть перо в сторону прицельной колодки. При качке пера чеки расклепать головку пера чеки на оправке (приложение 2) до устранения качки. При необходимости заменить чеку ствольной накладки с пером чеки по рис. 7.

12.8. Качка ствольной накладки 20 на основании 23 ствольной

накладки.

Продольная и поперечная качки ствольной накладки на основании ствольной накладки не допускаются.

При качке ствольной накладки обжать кольца основания ствольной накладки или заменить осевший фиксатор 19 накладки.

12.9. Продольные трещины в основании 23 ствольной на-

Продольные трещины на переднем конце основания ствольной накладки не допускаются. Трещины в средней части основания допускаются.

При недопустимых трещинах заменить ствольную накладку 21 в сборе по приложению 5.

12.10. Качка ствольной накладки в сборе 21 на ствольной коробке со стволом.

Вертикальная качка заднего конца ствольной накладки в сборе при запертой чеке 18 ствольной накладки не допускается. Качка переднего конца не проверяется.

При качке выправить цилиндрический канал основания 23


ствольной накладки сзади на конической оправке.

При необходимости наплавить на изношенный скос заднего конца основания ствольной накладки слой металла электродом

Э34-2,0, обработать по рис. 8 и подогнать ствольную накладку в сборе по месту без качки по рис. 9.

12.11. Затруднительное отделение и присоединение ствольной

накладки в сборе 21.



**Рис. 8.** Обработка скоса на основании ствольной накладки после наплавки

При повернутом вверх пере чеки 18 ствольной накладки ствольная накладка в сборе должна от усилия руки отделяться от оружия и присоединяться к нему.

При изгибе переднего конца основания 23 ствольной накладки выправить его на оправке (приложение 2).

12.12. Продольное перемещение цевья 38.

Продольное перемещение закрепленного цевья на ствольной коробке со стволом допускается не более 0,5 мм.

При продольном перемещении цевья более 0,5 мм приготовить замазку на клее ВИАМ-Б3, нанести слой ее на передний торец цевья; после высыхания замазки подогнать цевье по месту без качки.

При необходимости заменить цевье

по приложению 6.

12.13. Затруднительное отделение

и присоединение цевья 38.

Отделение и присоединение цевья к ствольной коробке со стволом должно быть свободным от усилия руки.


При больших усилиях выправить погнутые борта кольца 37 цевья, выправить погнутый флажок чеки 22 кольца цевья.

27

Рис. 9. Подгонка скоса заднего конца ствольной накладки: 17 — прицельная колодка; 18 — чека ствольная накладки в сборе; 27 — ствол

При необходимости заменить чеку кольца цевья по рис. 10. 12.14. Горизонтальная и вертикальная качки заднего конца цевья 38.

Горизонтальная и вертикальная качки заднего конца цевья допускаются не более 0,3 мм.



**Рис. 10.** Постановка чеки кольца цевья: 22— чека кольца цевья; 37— кольцо цевья



Рис. 11. Восстановление выступа цевья автомата

При недопустимой качке отделить от цевья наконечник, подготовить цевье для постановки вклеек, поставить вклейки и обработать по рис. 11 и 12.


При необходимости заменить цевье по приложению 6.

12.15. Излом деревянной рукоятки.


Подобрать или изготовить рукоятку, надеть на нее наконечник рукоятки и запрессовать в рукоятку втулку соединительного винта по рис. 13.

Закрепить рукоятку на ствольной коробке соединительным винтом по рис. 14.

12.16. Качка рукоятки 49 в соединении со ствольной коробкой. Качка рукоятки в соединении со ствольной коробкой не допускается.




**Рис.** 12. Восстановление выступа на цевье пулемета



**Рис. 13.** Подгонка наконечника к рукоятке:

1 — втулка соединительного винта
 56-А-212.8-3; 2 — рукоятка 6П1.8-1;
 3 — наконечник рукоятки 6П1.8-2

Местный зазор между скобой и наконечником допускается



**Рис. 14.** Присоединение деревянной рукоятки **к** ствольной коробке:

**3** — ствольная коробка; 49 — рукоятка в сборе; 50 — соединительный винт; 51 — гайка

При качке рукоятки довинтить до отказа соединительный винт 50 и развальцевать его конец по рис. 14.

12.17. Выпадание магазина из ствольной коробки.

Магазин 41 должен свободно вставляться в ствольную коробку, при этом защелка 42 магазина под действием пружины должна заскакивать за опорный выступ магазина без нажатия на нее

Выступание от 05 до 2мм 3 44 98° 43 42

Рис. 15. Подгонка защелки магазина:

3 — ствольная коробка; 42 — защелка магазина; 43 — ось защелки магазина; 44 — пружина защелки рукой и удерживать магазин от выпадания. Магазин должен отделяться от ствольной коробки только при отжатии защелки вперед.

При выпадании магазина заменить негодную пружину 44 защелки, поставить ось 43 и концы ее развальцевать. При этом выступание концов оси должно быть не менее 0,3 мм с каждой стороны. Трещины на концах оси после развальцовки допускаются.

При износе (скруглении) верхнего торца защелки магазина зачистить верхний торец защелки магазина под углом 98°. После зачистки закрепить защелку на ствольной коробке временной осью (приложение 2) и проверить выступание верх-

него конца защелки за заднюю стенку окна под магазин в ствольной коробке (рис. 15); при выступании менее 0,5 мм опилить ограничитель защелки.

После подгонки защелки проверить вертикальную качку магазина в ствольной коробке. Для этого поджать магазин до отказа вверх и чертилкой по нижнему срезу ствольной коробки нанести на магазине риску, затем оттянуть магазин до отказа вниз и нанести вторую риску (риски на магазине наносить у защелки). Вертикальная качка магазина, определяемая по расстоянию между рисками, должна быть не более 0,5 мм.

Если вертикальная качка магазина не превышает 0,5 мм, закрепить защелку магазина на ствольной коробке осью, а концы оси развальцевать и проверить подачу учебных патронов из магазина в патронник.

Если вертикальная качка магазина более 0,5 мм, подогнать новую защелку магазина до свободного захода под опорный выступ магазина и все остальные проверки проделать, как указано выше.

Если вертикальная качка магазина более 0,5 мм, в военное время опилить верхний торец защелки на 1... 1,5 мм, наплавить на него слой металла электродом Э50-3,0, обработать по рис. 16 и подогнать, как указано выше.

12.18. Вертикальная качка магазина на защелке.

Вертикальная качка магазина на защелке магазина допускается, если происходит нормальная подача патронов.

При недопустимой качке магазина заменить защелку магазина, как указано в п. 12.17.




Рис. 16. Обработка защелки магазина после наплавки

#### 13. РЕМОНТ ЗАТВОРНОЙ РАМЫ С ЗАТВОРОМ

13.1. Тугое перемещение затворной рамы с затвором.

См. Общее руководство, ч. 3.

Забоины на трущихся поверхностях зачистить напильником.

Погнутую крышку 14 (рис. 124 и 125) ствольной коробки выправить на оправке (приложение 2). Погнутое основание 23 ствольной накладки выправить оправкой (приложение 2).

При трении рукоятки затворной рамы о крышку ствольной коробки зачистить напильником места трения на крышке ствольной коробки.

13.2. Недоход затворной рамы с затвором в крайнее заднее положение.

См. Общее руководство, ч. 3.

При диаметральном зазоре (см. Общее руководство, ч. 3) более 0.2 мм заменить шток 4 (рис. 17).

Для этого подобрать новый шток так, чтобы качка ввинченного в затворную раму 3 штока была не более 4 мм, и ввинтить годный шток, обеспечив размер 294,8<sup>+0,4</sup> (рис. 18).

Если в штоке нет отверстия, просверлить его по отверстию в раме диаметром 3 мм и затем отверстие в штоке развернуть додиаметра  $3.5^{+0.25}$ .

Если в штоке имеется отверстие и оно не совпадает в осевом направлении, распилить отверстие в штоке на овал по рис. 19.




Рис. 17. Затворная рама с затвором в сборе 6П20. Сб 3:

I— затворная рама в сборе  $6\Pi20.C6$  3-1; 2— затвор в сборе  $6\Pi20.C6$  3-2; 3— затворная рама  $6\Pi20.3$ -1; 4— шток  $6\Pi20.3$ -2; 5— штифт штока 56-A-212.3-3; 6— затвор  $6\Pi20.3$ -4; 7— ударник  $6\Pi20.3$ -5; 8— выбрасыватель  $6\Pi20.3$ -11; 9— пружина выбрасывателя  $6\Pi20.3$ -7; 10— ось выбрасывателя  $6\Pi20.3$ -10; 11— штифт ударника 6П20.3-9





Рис. 18. Постановка штока в затворную раму; 3 — затворная рама: 4 — шток; 5 — штифт штока

Рис. 19. Обработка отверсштоке затворной тия в

Если и после замены штока затворная рама с затвором при выстреле полностью не будет отходить в заднее положение, отправить оружие в капитальный ремонт.

При качке штока более 6 мм устранить ее путем подбора и

постановки штифта с повышенным размером.



• Рис. 20. Обработка отражателя ствольной коробки

При наличии в патроннике сколов хрома, следов ржавчины или раковин, вызывающих тугое извлечение гильз, отправить оружие в капитальный ремонт.

13.3. Недоход затворной рамы с затвором в переднее положе-

См. Общее руководство, ч. 3.

Причины неисправности и способы их устранения см. п. 13.1. Кроме того, осадка или излом возвратной пружины 3 (рис. 4). Негодную пружину заменить.

13.4. Неподача очередного патрона в патронник ствола.

См. Общее руководство, ч. 3.

Кроме того, при вертикальной качке магазина на защелке 42 (рис. 124) магазина более 0,5 мм заменить защелку, как указано в п. 12.17.

13.5. Поперечный разрыв гильз.

При крытии непроходного калибра-шашки К-5 затвором (определяется по наличию зазора между передней стенкой затворной рамы у рукоятки и ствольной коробкой) заменить затвор по приложению 7.

13.6. Неизвлечение или неотражение стреляной гильзы.

См. Общее руководство, ч. 3.

При износе зацепа выбрасывателя 8 (рис. 17) (непроходная сторона калибра К-7 с размером проходит под зацепом выбрасывателя) заменить выбрасыватель. При замене выбрасывателя проверить, не выступает ли ось 10 выбрасывателя за наружную поверхность затвора и не касается ли выбрасыватель дна паза на

пеньке ствола (проверяется по копоти или краске) при крайнем переднем положении затворной рамы с затвором.

При скруглении отражателя зачистить его по рис. 20; при размере А более 96 мм отправить оружие в капитальный ремонт.

# 14. РЕМОНТ УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА

(рис. 124 и 125)

14.1. Курок 11 не становится на боевой взвод.

См. Общее руководство, ч. 3.

При скруглении боевого взвода курка зачистить его по рис. 21, при скруглении фигурного выступа спускового крючка зачистить его по рис. 22.




Рис. 21. Обработка боевого взвода и взвода автоспуска на курке

Негодную боевую пружину 45 заменить.

14.2. Срыв курка с боевого взвода или автоспуска 12.

См. Общее руководство, ч. 3.

См. п. 14.1. Кроме того, при износе взвода автоспуска на курке или выступа на автоспуске зачистить их по рис. 21 и 23.

Негодную пружину автоспуска заменить.

14.3. Переводчик 5 не удерживается в приданных положениях.

См. Общее руководство, ч. 3. Проскакивание переводчика через ограничитель не допускается; при проскакивании выправить переводчик.

14.4. Курок 11 не становится на предохранитель.

Поставить курок на боевой взвод, переводчик 5 — в положение ПР и нажать на спусковой крючок 46, при этом спуск курка с боевого взвода не допускается.

При спуске курка заменить негодный переводчик. При этом обеспечить, чтобы при установке переводчика в положение:

— на одиночный огонь — сектор не перекрывал хвост шептада (рис. 24);



Зачистить, сняв минимально необходимый слой металла





Рис. 22. Обработка фигурного выступа спускового крючка







Рис. 23. Обработка автоспуска



**Рис. 24.** Ударно-спусковой механизм. Переводчик установлен на одиночный огонь:

5 — переводчик; 6 — шептало; 11 — курок; 12 — автоспуск

— на автоматический огонь — сектор перекрывал хвост шептала не менее чем на 1 мм, а между шепталом и боевым взводом курка при отжатом назад спусковом крючке и при курке, находя-




Рис. 25. Ударно-спусковой механизм. Переводчик установлен на автоматический огонь:

5 — переводчик; 6 — шептало; 11 — курок; 12 — автоспуск; 46 — спусковой крючок

щемся в зацеплении с автоспуском, был зазор не менее 0.4 мм (рис. 25);




Рис. 26. Ударно-спусковой механизм. Переводчик установлен на предохранитель:

5 — переводчик; 6 — шептало: 12 — автоспуск; 46 — спусковой крючок

— на предохранитель — сектор перекрывал прямоугольные выступы спускового крючка не менее чем на 2 мм (рис. 26).

Проверить при переводчике, установленном на одиночный огонь:

- -- зазор между верхней гранью основания спусковой скобы и нижней гранью переводчика, который должен быть 0,05 ... 1,5 мм (рис. 27):
- выступание наружной поверхности переводчика над наружной поверхностью основания спусковой скобы при упоре в ограничитель должно быть не более 0,3 мм (рис. 27).

14.5. Тугой или слабый спуск

курка 11.

При переводчике 5, установленном на одиночный огонь, спуск курка должен происходить от усилия на хвост спускового крючка 46 в пределах 1,5 ... 2,5 кгс.

При тугом спуске зачистить места затирания спускового крючка о стенки окна ствольной коробки.

При слабом спуске заменить боевую пружину 45.

14.6. Курок 11 не спускается с боевого взвода.

Спуск курка с боевого взвода должен происходить при нажатии на спусковой крючок 46 при дослан-




Рис. 27. Подгонка переводчика: 3 — ствольная коробка; 5 — перевод-

ной до отказа вперед затворной раме 13 с затвором. Задевание курка за возвратную пружину не допускается.

При осадке или изломе боевой пружины 45 заменить ее.

При изгибе направляющей 1 (рис. 4) или стержня 2 возвратной пружины выправить их.

14.7. Спусковой крючок 46 не возвращается в исходное поло-

жение.

См. Общее руководство, ч. 3.

При осадке или изломе боевой пружины 45 заменить ее.

14.8. Отсутствие автоматического огня при переводчике 5, по-

ставленном на автоматический огонь.

При движении затворной рамы 13 с затвором назад при нажатом спусковом крючке 46 и переводчике, поставленном на автоматический огонь, курок 11 должен зацепляться взводом автоспуска за шептало 6 автоспуска и не должен зацепляться боевым взводом курка за шептало, а при недоходе затворной рамы до крайнего переднего положения на 3...6 мм курок должен выйти из зацепления с автоспуском 12 и энергично ударить по ударнику.

Причины неисправности:

14.8.1. Износ или скругление взвода автоспуска курка или автоспуска, вызывающие неудержание курка на автоспуске.

Зачистить взвод автоспуска на курке (рис. 21) или взвод на автоспуске (рис. 23), собрать и проверить, чтобы зацепление взвода на курке за автоспуск было на длине не менее 1 мм (рис. 24 и 25).

Кроме того, проверить прочность удержания курка автоспуском путем нажатия на курок сверху вниз и резкого его освобождения; при этом срыв курка с автоспуска не допускается.

Если невозможно устранить срыв курка с автоспуска зачист-

кой, заменить курок или автоспуск.

При замене автоспуска проверить расстояние от верхнего среза ствольной коробки до верхнего конца рычага автоспуска, которое должно быть не менее 3,9 мм (рис. 25), и нет ли затирания конца рычага автоспуска в пазе затворной рамы. Если это расстояние менее 3,9 мм, опилить верхний конец рычага автоспуска, а если имеется затирание, подобрать другой автоспуск или слегка выправить рычаг автоспуска. После этого проверить расцепление автоспуска с курком.

Для проверки (при курке, поставленном на боевой взвод) зажать между срезом ствольной коробки и передним срезом затворной рамы сначала один конец шаблона (приложение 2) с размером 6 мм, а затем другой с размером 3 мм; при зажатом конце шаблона с размером 6 мм курок не должен спускаться с боевого

взвода, а с размером 3 мм должен спускаться.

Кроме того, проверить зазоры между рычагом автоспуска и стенкой ствольной коробки, а также между рычагом автоспуска и стенкой магазина (при магазине, поджатом вправо). Они должны быть не менее 0,2 мм.

14.8.2. Изгиб рычага автоспуска 12, вызывающий трение рыча-

га о стенки ствольной коробки и магазина.

Выправить рычаг автоспуска, поставить его на место и проверить зазоры между автоспуском и стенкой ствольной коробки и между автоспуском и магазином, которые должны быть не менее 0.2 мм.

14.8.3. Осадка или излом пружины автоспуска 12.

Заменить пружину автоспуска.

14.8.4. Износ или смятие конца рычага автоспуска 12.

Заменить автоспуск.

После постановки автоспуска не должно нарушаться зацепление конца рычага автоспуска с выступом затворной рамы.

14.9. Самопроизвольная автоматическая стрельба или сдвоенные выстрелы при переводчике 5, поставленном на одиночный

огонь.

При движении затворной рамы 13 с затвором назад при нажатом спусковом крючке 46 и переводчике, поставленном на одиночный огонь, курок 11 должен зацепляться боевым взводом за шептало 6 и удерживаться на нем до прекращения нажатия на спусковой крючок.

Причины неисправности:

14.9.1. Скругление или скрошенность боевого взвода курка или шептала.

Отделить шептало и курок, зачистить боевой взвод курка по рис. 21 или шептало по рис. 28.

После зачистки шептала должна быть обеспечена возможность постановки переводчика на одиночный огонь.

14.9.2. Осадка или излом пружины 48 шептала.





Рис. 28. Обработка шептала

Поджатое (в задней части) книзу и затем отпущенное шептало под действием своей пружины должно энергично возвращаться в исходное положение.



**Рис. 29.** Подгонка бойка ударника: 6 — затвор: 7 — ударник

Заменить пружину шептала.

14.9.3. Изгиб сектора переводчика.


Заменить переводчик, как указано в п. 14.4.

14.10. Осечки.

Проверить выход бойка ударника 7 по рис. 29.

Поджать ударник так, чтобы его задний торец был заподлицо с задним ториом затвора 6, и проверить выход бойка над дном чашечки затвора калибром K-1 (приложение 1).

При выходе бойка менее 1,4 мм или изломе его заменить ударник. После замены ударника проверить, перемещается ли ударник под действием собственного веса, утопает ли боек в отверстии



При сдвинутом до отказа назад ударнике его боек может выступать над дном чащечки затвора (размер А) не более 0,15 мм или утопать не более 0,15 мм

> Рис. 30. Подгонка ударника затвора: 6 — затвор: 7 — ударник

дна чашечки затвора при ударнике, сдвинутом назад (рис. 30), и утопает ли задний конец сдвинутого вперед ударника в затворе.

При смятии бойка ударника заправить боек, сняв минимально

необходимый слой металла, по рис. 31.




Рис. 31. Заправка бойка ударника




Рис. 32. Постановка оси защелки замедлителя:

8 — защелка замедлителя; основание замедлителя

При осадке боевой пружины 45 заменить ее.

14.11. Выталкивание осей 47 ударно-спускового механизма.

Выталкивание влево осей механизма выколоткой усилием руки

не допускается.

При изломе длинного пера пружины автоспуска 12 заменить пружину автоспуска.

14.12. Замедлитель 9 (рис. 124) неэнергично возвращается в переднее положение.

При нажатии на замедлитель и отведении его назад он должен свободно вращаться на своей оси. После прекращения нажатия на него он должен энергично возвращаться под действием пружины замедлителя 9 в переднее положение. При этом допускается касание основания замедлителя о пружину курка без затирания.

При осадке или изломе пружины замедлителя заменить ее.

14.13. Заклинивание защелки 8 (рис. 124) замедлителя. Защелка замедлителя должна свободно вращаться на оси 7.

При заклинивании защелки заменить ось.

При постановке ось развальцевать так, чтобы было обеспечено свободное вращение защелки; при этом продольное перемещение оси допускается не более 0,3 мм (рис. 32).

## 15. РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ПРИКЛАДОВ, ДЕРЕВЯННЫХ ЧАСТЕЙ СТВОЛЬНОЙ НАКЛАДКИ. ЦЕВЬЯ И РУКОЯТКИ. ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА ПЛАСТМАССОВЫХ ЧАСТЕЙ

Устранение общих неисправностей деревянных деталей произ-

водить согласно Общему руководству, ч. 3.

Вклейки изготовлять для всех деревянных деталей из березовой фанерной плиты или березового бруска. Обработку вклеек и шпатлевку производить заподлицо с основной поверхностью.

Устройство прикладов показано на рис. 33 и 34, пластмассового приклада — на рис. 35, приклада пулемета РПКС — на рис. 50; устройство цевья к автомату показано на рис. 36 и 37, а ствольных накладок — на рис. 124 и 125.

15.1. Вмятины и сколы на поверхностях деревянных деталей. Вмятины и сколы длиной (диаметром) не более 10 мм и глубиной не более 5 мм заделывать шпатлевкой на клее ВИАМ-БЗ; после высыхания шпатлевки заделанные места зачистить запод-

лицо; разрешается заделывать на любом месте.

Вмятины и забоины длиной более 10 мм и глубиной более 5 мм заделывать постановкой вклеек с предварительной обработкой мест под вклейки по рис. 38; разрешается вклейки ставить в любом месте. Вклейку обработать заподлицо с поверхностью детали.


15.2. Расслоение шпона.

При расслоении шпона в любом месте выфрезеровать паз по рис. 38 и поставить вклейку на клее ВИАМ-Б3.

15.3. Қачка затыльника или антабки.

См. Общее руководство, ч. 3.


При провороте шурупов затыльника или антабки рассверлить отверстия под шурупы до диаметра 10 мм по рис. 39 и (или) 40. поставить пробки на клее ВИАМ-БЗ, обработать их торцы заподлицо, обработать гнезда для шурупов в пробках через затыльник (антабку).





к автомату:

1— пружина пенала 56-A-212.5-5; 2— приклад 6П20.5-1; 3— шуруп антабки
6П1.5-4; 4— антабка в сборе 6П1.Сб 5-1;
5— крышка затылка приклада в сборе
6П20.Сб 5-2; 6— шуруп затыльника
56-A-212.5-3; 7— затылок приклада в
сборе 6П20.Сб 6-4; 8— крышка затыльника 56-A-212.5-8A; 9— пружина крышки
56-A-212.5-10; 10— ось крышки 6П20.5-9



#### Рис. 34. Приклад в сборе 6П2.Сб 5 к пулемету:

ОПІЗ.-СО В К ПУЛЕМЕТУ:

1 — пружина пенала 56-A-212.5-5;
2 — приклад 6П2.5-1; 3 — шуруп антабки 6П1.5-4; 4 — антабка в сборе 6П2.Сб 5-3; 5 — крышка затыльника в сборе 6П2.Сб 5-2; 6 — шуруп затыльника 56-A-212.5-3;
7 — затыльник 6П2.5-2; 8 — крышка затыльника 56-A-212.5-10; 10 — ось крышки 56-A-212.5-11A; 11 — петля крышки 6П2.5-9




Рис. 35. Приклад в сборе 6П20.Сб 7 пластмассовый к автомату:

1—пружина пенала 56-A-212.5-5; 2—приклад 6П20.7-1; 3— шайба 6П20.7-3; 4—антабка в сборе 6П20.С6 7-1; 5—крышка затылка приклада в сборе 6П20.С6 5-2; 6—винт 6П20.7-6; 7—затылок приклада в сборе 6П20.С6 5-4; 8—крышка затыльника 56-A-212.5-8A; 9—пружина крышки 56-A-212.5-10; 10—ось крышка затыльника 56-A-212.5-8A; 6П20.5-9; 12—верхний кронштейн 6П20.7-8; 13—штырек 6П20.7-9; 14—нижний кронштейн 6П20.7-7; 15—кольцо антабки 6П20.7-5; 16—стопорная шайба 6П20.7-10; 17—петля антабки 6П20.7-4; 18—штифт камеры 56-A-212.1-33




Рис. 36. Цевье в сборе 6П20.Сб 6 к автомату: 



Рис. 37. Цевье в сборе 6П20.Сб 9 пластмассовое к автомату: I — цевье  $6\Pi 20.9$ -1; 2 — пружина цевья  $6\Pi 20.9$ -2; 3 — экран  $6\Pi 20.9$ -3




Рис. 38. Постановка вклеек в деревянные детали




Рис. 39. Постановка пробок в гнезда для шурупов затыльника

15.4. Пружина пенала не удерживается в гнезде приклада (рис. 33, 34, 35 и 50).

Пружина пенала должна удерживаться в гнезде приклада и не выпадать из него при сильном встряхивании оружия (без пенала в прикладе).




Рис. 40. Постановка пробок в гнезда для шурупов антабки

При изгибе или осадке переднего витка пружины пенала отогнуть передний виток пружины, вложить пружину в гнездо приклада и проверить, удерживается ли пружина в гнезде.




Рис. 41. Обработка гнезда пенала в прикладе

15.5. Пенал с принадлежностью не извлекается из гнезда приклада.

Пенал с принадлежностью должен свободно извлекаться из гнезда приклада и свободно вкладываться в него. При нажатии пальцем руки на крышку 8 затыльника пенал под действием пружины 1 пенала должен выдвигаться из гнезда приклада настолько, чтобы его можно было свободно вынуть рукой,

Причины неисправности:

15.5.1. Сколы дерева в гнезде приклада.

Зачистить гнездо приклада.

15.5.2. Осадка или излом пружины пенала.

Заменить пружину пенала.


15.5.3. Крышка затыльника прижимает пенал к верхней части гнезда приклада.

Оклеить верхнюю стенку гнезда приклада (рис. 41) смесью клея ВИАМ-БЗ и древесных опилок (на одну часть клея одна часть опилок по объему) и просушить в течение 5—6 ч.

После просушки подчистить место оклейки так, чтобы не было затирания пенала в гнезде приклада.

15.6. Крышка 8 (рис. 33, 34, 35 и 50) затыльника не удерживается в закрытом положении.

#### Приклад пупемета РПКС74



Приклад автомата и пулемета РПК74




Рис. 42. Постановка пробок в гнезда для шурупов ствольной коробки

Отжатая до отказа вперед и затем отпущенная крышка затыльника должна под действием пружины 9 крышки энергично возвращаться в исходное положение.

При осадке или изломе пружины крышки заменить ее.

15.7. Качка приклада в соединении со ствольной коробкой или с колодкой приклада.

Качка приклада в соединении со ствольной коробкой или с колодкой приклада не допускается.

Причины неисправности:

15.7.1. Износ гнезд для шурупов в прикладе.

Рассверлить в прикладе гнезда для пробок диаметром 10 мм, изготовить деревянные пробки диаметром 10 мм и длиной 30 мм, поставить их на клею в гнезда и обработать заподлицо по рис. 42.

По отверстиям в хвостовике колодки приклада просверлить отверстия для шурупов в пробках и закрепить приклад шурупами.

15.7.2. Усыхание или износ дерева на упоре приклада.

Обработать боковые плоскости упора приклада по рис. 43 или 44 до размера 28 мм. Поставить вклейки с двух сторон и обработать их.

Подогнать приклад по рис. 43 и 44 без качки.

Отремонтированный или повый приклад подгоняется по месту так, чтобы были выполцены требования рис. 45 и 46,

15.8. Излом приклада,




Рис. 43. Устранение качки приклада автомата . АК74 и пулемета РПК74

Если приклад невозможно отремонтировать способами, предусмотренными Общим руководством, ч. 3, и указанными выше в настоящем разделе, — заменить приклад по рис. 45 и 46.





Рис. 44. Устранение качки приклада пулемета РПКС74

- 15.9. Выпадание втулки соединительного винта из рукоятки. Поставить втулку соединительного винта на клее ВИАМ-БЗ или эпоксидном клее.
- 15.10. Выколы в пластмассовых деталях приклада, цевья или ствольной накладки.

Острые края выколов зачистить и зашлифовать наждачной шкуркой.

15.11. Трещины в пластмассовых деталях приклада, цевья или ствольной накладке,






 Рис.
 45. Подгонка
 прикладов автомата
 АК74 и пулемета  $P\Pi K74$ :

 1 — приклад в сборе:
 2 — шуруп:
 3 — колодка приклада ствольной




Рис. 46. Подгонка приклада пулемета РПКС74: 2— приклад; 14— колодка приклада: 21— шуруп приклада 56-A-212,5-14

Pазделать трещины под углом  $90^{\circ}$  на всю длину и залить их клеем ВИАМ-БЗ или на основе эпоксидной смолы; наплывы клея зачистить заподлицо.

## 16. РЕМОНТ СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ ПРИКЛАДА **ABTOMATA**

(рис. 47)

16.1. Приклад не удерживается в сложенном положении. Приклад 1 должен надежно удерживаться защелкой 11 в сложенном положении. Защелка должна самозащелкиваться при подходе приклада в крайнее сложенное положение. Качка приклада на защелке допускается.

Если защелка не удерживает приклад в сложенном положении, заменить осевшую (сломанную) пружину 10 защелки и (или) выправить стенку затылка приклада.

16.2. Приклад не удерживается в откинутом положении.

Приклад 1 должен надежно удерживаться фиксатором 4 приклада в откинутом положении. Фиксатор приклада должен самозащелкиваться при подходе приклада в крайнее откинутое положение.

Если фиксатор приклада не удерживает приклад в откинутом положении, проверить подгонку фиксатора приклада по рис. 48: при осадке или изломе пружины 6 фиксатора заменить ее.

16.3. Качка приклада.

Качка приклада 1 на защелке 11 допускается.

Качка приклада на фиксаторе 4 приклада допускается не бо-

лее 4 мм, считая по заднему срезу затылка приклада.

При недопустимой качке подогнать фиксатор приклада по рис. 48, в военное время опилить зуб фиксатора на 1 ... 1,5 мм, наплавить его электродом Э50 А и обработать по рис. 49; подгонку фиксатора приклада произвести по рис. 48.

# 17. РЕМОНТ СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ ПРИКЛАДА РУЧНОГО ПУЛЕМЕТА

(рис. 50)


17.1. Вмятины и сколы на поверхностях приклада 2. См. п. 15.1.

17.2. Расслоение шпона на поверхностях приклада 2. См. п. 15.2.

17.3. Качка затыльника 7 на прикладе 2. См. Общее руководство, ч. 3 и п. 15.3.

17.4. Пружина 1 пенала не удерживается в гнезде приклала 2.

См. п. 15.4.



17.5. Пепал с принадлежностью не извлекается из гнезда приклада 2.

См. п. 15.5.




Рис. 48. Подгонка фиксатора приклада:

1 — приклад; 3 — ствольная коробка; 4 — фиксатор приклада




Рис. 49. Обработка зуба фиксатора после наплавки

17.6. Крышка 8 затыльника не удерживается в закрытом положении. См. п. 15.6.




Рис. 50. Приклад пулемета РПКС743

7— пружина пенала 56-A-212.5-5; 2— приклад 6П8.5-1; 3— кольцо антабки 6П8.1-56; 4— антабка в сборе 6П8.С6 1-10; 5— крышка затыльника в сборе 6П2.С6 5-2; 6— шуруп затыльника 56-A-212.5-3; 7— затыльник 6П2.5-2; 8— крышка затыльника 56-A-212.5-8A; 9— пружина крышки 56-A-212.5-11A; 11— петля крышки 6П2.5-9; 12— ствольная коробка; 13— пружина зацепа 6П8.0-27; 14— колодка приклада 6П8.1-51; 15— пружина защелки 6П8.1-53; 16— ось приклада 6П8.1-55; 17— зацеп 6П8.0-25; 18— защелка приклада 6П8.1-52; 19— штифт 6П8.1-54; 20— ось зацепа 6П8.0-26

17.7. Качка приклада 2 в соединении с колодкой 14 приклада. См. п. 15.7.

Разогнуть концы основания антавки, обеспечив свободное вращение кольца -




Рис. 51. Подгонка защелки приклада и постановка антабки: 8 — кольцо антабки и основание антабки: 4 — антабка в сборе; 12 — ствольная коробка; 15 — пружина защелки: 18 — защелка приклада




Рис. 52. Обработка защелки приклада пулемета РПКС74 после наплавки




Рис. 53. Обработка зуба зацепа пулемета РПКС74 после наплавки

17.8. Затруднительно переводится приклад из боевого положения в походное.

При выключенной защелке 18 приклада перевод приклада должен происходить без значительных усилий.

Защелка приклада должна выключаться при давлении на нее

выколоткой усилием руки.

При забитости отверстия под защелку в колодке ствольной коробки, забоинах на рабочей части защелки приклада, а также между торцами колодки ствольной коробки и колодки приклада зачистить приподнятый металл у краев забоин.

17.9. Приклад не удерживается в боевом (откинутом) поло-

жении.

В боевом положении приклад должен надежно удерживаться защелкой 18 приклада.

При осадке или изломе пружины 15 защелки заменить негод-

ную пружину.

При износе защелки приклада заменить ее, обеспечив требо-

вания рис. 51.

В военное время опилить изношенную часть защелки приклада на 1 ... 1,5 мм, наплавить слой металла электродом Э50-3,0 и обработать по рис. 52. Поставить защелку приклада по рис. 51.

17.10. Качка приклада на защелке 18 приклада в боевом поло-

жении.

Качка приклада на защелке в боевом положении, измеряемая в конце приклада, допускается до 2 мм при условии удовлетворения нормальной кучности боя.

Причины неисправности и способы их устранения см. п. 17.9. 17.11. Приклад не удерживается в походном (сложенном) по-

ложении.

В походном положении приклад должен надежно удерживаться зацепом 17. Качка приклада допускается при условии удержания его зацепом.

При осадке или изломе пружины 13 зацепа заменить ее.

При износе зуба зацепа опилить зуб зацепа на 1 ... 1,5 мм, наплавить слой металла электродом Э50-3,0, обработать по рис. 53 и 54, пригнать по месту без качки приклада на зацепе.

17.12. Сквозные трещины или излом приклада 2.

См. п. 15.8 и рис. 46.

#### 18. РЕМОНТ СОШЕК ПУЛЕМЕТА

(рис. 55)

18.1. Изгиб полозков стоек 1 сошек.

См. Общее руководство, ч. 3.

18.2. Тугое вращение основания 6 сошек на стволе.

См. Общее руководство, ч. 3.

**18.3.** Излом стоек *1* сошек.

См. Общее руководство, ч. 3.

18.4. Изгиб стоек 1 сошек.

Выправить стойки сошек. Получающиеся в результате правки вмятины на стойках, не сбезображивающие внешний вид, допускаются.




Рис. 54. Обработка зуба зацепа пулемета РПКС74 с ночным прицелом после наплавки


18.5. Стойки 1 сошек не удерживаются в походном положении.

Защелка 2 стоек сошек должна надежно удерживать стойки в сложенном (походном) положении и при встряхивании пулемета не должна отстегиваться.

При изгибе в средней части защелки стоек выправить защелку. При изгибе загнутого конца защелки выправить его на оправке диаметром 24 мм.

При изломе или невозможности выправить защелку заменить ее.

Собрать новую защелку с осью и закрепить защелку в сборе на левой стойке сошек по рис. 56,







Рис. 55. Сошки в сборе 6П18 Сб 1-13:

1— стойка в сборе 6П18.Сб 1-14; 2— защелка 6П2.9-7; 3— ось защелки 6П2.9-8; 4— пружина сошек 6П2.9-11; 5— ось сошек 6П2.9-10; 6— основание сошек 6П18.1-65; 7— ось защелки магазина 56-A-212.0-13

#### Подготовка для постановки защелки в стойку сошки



Концы отогнуть, обеспечив свободное вращение головки




Рис. 56. Постановка защелки сошек: 2—защелка: 3—ось защелки

#### 19. РЕМОНТ МАГАЗИНА

(рис. 57)

19.1. Крышка 6 магазина не удерживается на корпусе 1 магазина.

См. Общее руководство, ч. 3.

19.2. Затруднительное наполнение магазина патронами.

См. Общее руководство, ч. 3.

19.3. Патроны не удерживаются в магазине.

См. Общее руководство, ч. 3.

19.4. Магазин не удерживается защелкой в ствольной коробке.

См. Общее руководство, ч. 3 и п. 12.17 Инструкции.

19.5. Неподача патронов из магазина в патронник ствола.

Причины неисправности и способы их устранения см. п. 12.18.

# 20. РЕМОНТ ШТЫҚА-НОЖА (рис. 58)

20.1. Штык не удерживается на автомате.

Штык с ножнами и без ножен без нажатия на защелку от усилия руки должен присоединяться к автомату и надежно удерживаться на нем защелкой.

Снятие штыка без нажатия на защелку не допускается, качка штыка на защелке допускается.

При осадке или изломе пружины защелки заменить негодную пружину.

После замены пружины защелки кернить винт по резьбе в двух точках.

20.2. Собранный штык не удерживается в ножнах.

Штык должен вытаскиваться из ножен с заметным усилием.

При выпадании штыка выправить или заменить фиксатор 13.

20.3. Қачка кольца на лезвии штыка.

При качке кольца заменить штифты 14 кольца.

20.4. Качка или излом рукоятки на лезвии штыка.





Рис. 57. Секторный магазин 6Л20 к автомату и секторный магазин 6Л18 к пулемету:

Корпус. магазина 6Л18.Сб 0-1
 и 6Л20.Сб 0-5; 2 — подаватель в сборе 6Л20.Сб 0-2; 3 — планка в сторе 6Л20.Сб 0-3; 4 — пружина с планкой 6Л18.Сб 0-4 и 6Л20.Сб 0-4; 5 — пружина магазина 6Л20.0-9 и 6Л18.0-9; 6 — крышка магазина 6Л20.0-11



При качке рукоятки 6 на лезвии штыка переклеить ее по приложению 8. При изломе рукоятки 6 заменить ее по приложению 8.

20.5. Қачка упора ножен. При качке упора 9 ножен подтянуть заклепки.




Рис. 59. Заточка лезвия

20.6. Излом конца лезвия.

При изломе конца лезвия заточить его по рис. 59. 20.7. Забоины и притупление лезвия.

Забоины глубиной до 1 мм допускаются.

При недопустимых забоинах и притуплении режущих кромок лезвия заточить притупленные кромки на абразивном круге по рис. 59.

20.8. Износ или обрыв ремня или подвески. Изготовить ремень 3 по рис. 111 и подвеску 15 по рис. 113.

# 21. РЕМОНТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТА

21.1. Изгиб шомпола.

См. Общее руководство, ч. 3.

21.2. Излом шомпола или срыв резьбы на конце шомпола. См. Общее руководство, ч. 3.